

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://putzmeister.nt-rt.ru> || pzk@nt-rt.ru

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ

АВТОБЕТОНОНАСОС М 42-5 LW, VOLVO FM 460



Объем подачи бетона - макс.

160 м³/ч

Давление подачи бетона - макс.

85 бар

Диаметр цилиндра

230 мм

Дальность подачи вверх

41.6 м

Технические данные

Автобетононасос М 42-5 LW, Volvo FM 460

Объем подачи бетона - макс.

160 м³/ч

Давление подачи бетона - макс.

85 бар

Диаметр цилиндра

230 мм

Ход цилиндра

2100 мм

Технические данные	Автобетононасос M 42-5 LW, Volvo FM 460
Тип раскладывания	RZ-образное
Минимальная высота развертывания	8,6 м
Количество секций распределительной стрелы	5
Дальность подачи вверх	41,6 м
Дальность подачи по горизонтали	37,6 м
Подача вниз	30,7 м
Бетоновод, внутренний диаметр	125 мм
Длина концевого распредшланга	4 м
Водяной бак, пластик, объем	800 л
Габариты	11960x2500x3970 мм
Масса без нагрузки	29300 кг

Стандартное и дополнительное оборудование	Автобетононасос M 42-5 LW, Volvo FM 460
Ergonic Pump System (EPS)	
Ergonic Output Control (EOC)	
Push-over system	
Графический дисплей EGD с функ. самодиагностики	
Система One Side Support	
Дистанционное кабельное управление	
Дистанционное радиуправление, пропорциональное	
Зимний гидроаккумулятор	
Освещение зоны аутригеров	
Централизованная электрич. смазка приемного бункера	
Вибратор электрический на приемном бункере	

Крышка приемного бункера

2-слойные трубы на стреле

Автобетононасос Putzmeister BSF 42-5.16H серия Putzmeister LW!

Новая компоновка шасси - Tridem, пневмоподвеска группы осей с централизованным управлением и автоматическим равномерным распределением нагрузки, подруливающая ось, спальная кабина, автономный отопитель двигателя и кабины Webasto, мощный двигатель 469 л.с., двуслойный износостойкий бетоновод на стреле, промывочный насос высокого давления, современные системы управления и контроля за работой бетононасоса и распределительной стрелы. Данный Автобетононасос не превышает действующие нормативные ограничения по размерам, весу и нагрузкам на оси для перемещения по дорогам общего пользования, рассчитанным на нагрузку 10 тонн на ось.



- Общая масса: 29 260 кг
- Первая ось: 8 370 кг
- Группа осей 2-3-4 : 20 890 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93