

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://putzmeister.nt-rt.ru> || pzk@nt-rt.ru

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЕТОНОНАСОСОВ



Комплект двухслойных труб
бетонвода для BSF 36-4



Комплект двухслойных труб
бетонвода для BSF 42-5



Труба бетонвода L=3000 мм, SK
125, 5,5, ST 52,



Труба бетонвода L=3000 мм, SK
125, 5,5, ST 52, PM



Хомут бетонвода кованый,
оцинкованный, SK 125, 5,5,



Уплотнение бетонвода A 125 мм,
5,5



Уплотнение бетонвода C 125 мм,
5,5



Колено бетонвода, 90 градусов,
R=275 мм, толщина стенки 16 мм,



Колено бетонвода, 90 градусов,
R=275 мм, толщина стенки 16 мм,



Колено бетоновода, 45 градусов, R=275 мм, толщина стенки 12 мм,



Колено бетоновода, 90 градусов, R=180 мм, толщина стенки 16 мм,



Колено бетоновода, 45 градусов, удлиненное,



Труба бетоновода L=3000 мм, SK 125, 5,5, двухслойная 2+2 мм



Колено бетоновода, двухслойное 90 градусов, R=180 мм



Колено бетоновода двухслойное, 90 градусов, R=275 мм,



Хомут бетоновода ZX-W 6 HD



Колено бетоновода SK 15 град SK125/5,5x15° 455S



Колено бетоновода SK 30 град SK125/5,5x30° 321S



Уплотнение бетоновода SK 150 DN150/6 NB



Хомут с площадкой SK-H 5,5Z ND kpl m



Переходник 200 мм SK150/6 / SK125/5,5 x200 ND



Всасывающий фильтр 10 мк



Элемент фильтра 10μ



Напорный фильтр 10 мк



Шланг роторный L=3850 мм, 125 мм,




Промывочный водяной насос,
погружной HW520



Промывочный водяной насос,
центробежный CRK4-160



Защитная гофра джойстика



Пластина упорная под аутригер
600x600x50



Промывочный шар средней
жесткости 150 мм



Промывочный шар средней
жесткости 150 мм,



Промывочный шар жесткий 150 мм,



Промывочный шар средней
жесткости 175 мм,



Промывочный шар средней жесткости 175 мм, РМ



Промывочный пыж 150 мм,



Пусковая смесь 227 гр, SLICK-PAK 2



Подающий поршень D-230 мм, цельнолитой



Подающий поршень D-200 мм, цельнолитой



Подающий поршень D-180 мм, цельнолитой



Подающий поршень D-230 мм,



Подающий поршень D-200 мм, разборный



Уплотнение подающего поршня 230 мм NBR



Кольцо направляющее 230 мм



Манжета подающего поршня 200 мм



Кольцо направляющее 200 мм



Шланг бетоновода L=3000 мм, SK 125, 5,5,



Шланг бетоновода L=3000 мм, SK 125, 5,5, PM



Шланг бетоновода L=4000 мм, SK 125, 5,5,



Шланг бетоновода L=4000 мм, SK 125, 5,5, PM



Шланг бетоновода концевой L=4000 мм, SK 125, 5,5



Плита очковая 200 мм DURO22



Кольцо шиберное 200 мм



Реактивная тяга гидромотора



Кольцо упорное 200 мм



Плита очковая 230 мм DURO22



Кольцо шиберное 230 мм




Кольцо упорное 230 мм



Плита очковая 200 мм, С-шибер
DURO22/ EC



Кольцо шиберное 200 мм, С-шибер



Плита очковая 230 мм, С-шибер



Кольцо шиберное 230 мм, С-шибер



Пластина прижимная С-шибер




Пятак прижимной С-шибер



Колено откидное



Колено откидное, РМ



Вал мешалки левый/правый 60 мм



Очковая плита 540 D22



Гильза шибера 220 мм



Коромысло шибера 90 мм



Передняя опора шибера 80 мм



Передняя опора шибера 90 мм



Уплотнение задней опоры
220x240x15



Лента направляющая
подшипниковой опоры



Кольцевое уплотнение 220x10
DIN3771NBR70




Уплотнение задней опоры
232x185x20



Кольцо грязеъемное задней опоры



Прошина



Плунжерный цилиндр 160-60



Шток плунжерного цилиндра 60 мм



Подпятник 60 мм



Фланец вала мешалки 60 мм



Втулка вала мешалки 60 мм



Кольцо вала мешалки 60 мм 60x4
DIN3771NBR70



Шайба вала мешалки 60 мм NBR



Лопатка мешалки правая,



Лопатка мешалки левая,



Шайба резиновая вала мешалки 40
мм



Фланец упорный вала мешалки 50
мм



Втулка пластиковая 50 мм вала
мешалки



Шайба резиновая 50 мм вала
мешалки 140x46x8 LK120 6LD10



Вакуумметр



Насос шиберный



Комплект уплотнений гидромотора
OMH500 мешалки



Комплект уплотнений гидромотора
Rotor/Stator мешалки



Гидромотор вала мешалки BRH
B470



Комплект уплотнений штока 63 мм



Комплект уплотнений штока 80 мм



Колба гидроаккумулятора 4 литра



Колба гидроаккумулятора 6 литра



Насос шестеренчатый R 14cm



Комплект уплотнений клапана
стрелы



Радиатор 24V 305mm



Подшипник оголовка стрелы



Аккумулятор пульта ДУ



Вентилятор охлаждения



RFID бункера 24V



Концевой фотодатчик M30x1,5



Датчик концевой 220V 16A



Реле 24V; 40A



Реле шаговое 24V



Катушка магнитная 24V



Хомут бетоновода клиновой ZX-K 6 HD



Хомут бетоновода клиновой ZX-K 5" HD



Хомут болтовой SK-S125/5,5 ND



Хомут с площадкой SK 125,



Колено бетоновода SK 20 град SK125/5,5x20° 390S



Фланец приварной накладной SK 125,



Хомут крепления бетоновода DN125/5,5



Переходник автобетононасоса 120 мм ZXV150/6-SK125/5,5x1200



Защитный колпачок



Распределитель смазки VSKV4-D



S-шибер S2318LSP9



Коромысло шибера 80 мм



Фланец подшипника скольжения



Гильза подшипника E 90x80x120



Гильза подшипника



Втулка подшипника 90x95x60 DU-B
Nut



Задняя опора шибера 220/270



Кольцо грязесъемное задней опоры
BSF-TRDI 65-G.2 6,0/5,5



Клин F.6



Ходовой клапан 3/2 24V



RFID бункера Transponder



Датчик температурый 55°С; М14х1,5



Реле 24V; 10А



Датчик температурый 90°С

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://putzmeister.nt-rt.ru> || pzk@nt-rt.ru